

# Antenne externe

L'antenne externe convient pour être utilisée avec tous les récepteurs modulaires Niko sans fil (868,3 MHz) et permet de recevoir des signaux sans fil dans une armoire électrique métallique. L'antenne est munie d'un câble de raccordement (3 m) et d'un connecteur.



**05-309**

**4** year warranty

## Antenne externe avec connecteur pour applications sans fil



L'antenne externe est dotée d'une connexion permettant la réception dans un boîtier métallique, ainsi que d'un câble de connexion de 3 mètres.

Antenne, équipée d'un câble (3 m) de raccordement avec connecteur. Raccordement sur tous les récepteurs modulaires RF Niko (868.3 MHz).

